

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ТМ «ВЕЗУВИЙ» ДЛЯ САУНЫ

(артикулы 400, 401, 402, 405, 408, 409)

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1. Светильники (артикулы 400, 401, 402, 405, 408, 409) торговой марки **ВЕЗУВИЙ** предназначены для работы в однофазных сетях напряжения 220 В частоты 50 Гц и для использования с лампами накаливания.

1.2. Область применения: для освещения помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, бассейны и т.п.).

1.3. Светильники соответствуют:

- по классу защиты от поражения электрическим током: класс I;
- по степени защиты от проникновения пыли, твердых частиц и влаги: IP54
- по способу установки: на потолке или стене;
- Изделие соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011); Техническому регламенту Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Светильники не требуют специального ухода в процессе эксплуатации.

|                                       |
|---------------------------------------|
| Степень защиты IP 54                  |
| Макс. температура эксплуатации +125°C |
| Мощность используемых ламп:           |
| • Макс 40W при креплении к потолку    |
| • Макс 60W при креплении на стене     |

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект светильника входят:

- керамический корпус светильника – 1 шт.
- стеклокерамический термостойкий матовый плафон – 1 шт.
- силиконовая прокладка – 1 шт.
- термоусадочная трубка – 1 шт.
- упаковочная коробка – 1 шт.
- инструкция по эксплуатации – 1 шт.

## 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Будьте осторожны при креплении светильников, керамическое основание может лопнуть при перетягивании шурупов.

Необходимо использовать только электрические провода, выдерживающие длительный нагрев, не менее 170°C.

- Выкрутить стеклянный плафон с керамического основания светильника;
- Выкрутить заглушку и сделать отверстие в цоколе для прокладки провода;
- Разрезать пополам силиконовый кембри;
- Вставить оголенный провод в кембри;
- Вставить проводку в проделанное отверстие и с помощью отвертки закрепить на клемме;
- Вкрутить лампу в цоколь;
- Вкрутить стеклянный плафон на керамическое основание светильника через уплотнительную силиконовую прокладку.

В указанных зонах устанавливать светильники запрещается!




Рисунок 1.

## 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МОНТАЖЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Монтаж, настройка и подключение должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом, имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже III, ознакомленные с настоящей инструкцией по эксплуатации.

4.2. Все работы по монтажу и подключению проводить только при отключенном питании.

- 4.3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность проводки. Присоединение светильников к поврежденной электропроводке запрещено.
- 4.4. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети ~230 В и наличии защитного устройства (автоматический выключатель, предохранитель).
- 4.5. Светильники необходимо устанавливать вдали от горючих предметов и источника повышенного теплового излучения.

**ВНИМАНИЕ! Светильники с поврежденными стеклянным плафоном и керамическим основанием эксплуатировать запрещается.**

- 4.6. При установке светильников в помещениях с высокими температурами и повышенным уровнем влажности необходимо учитывать следующие ограничения по установочным зонам (рисунок 1).
- 4.7. Несоблюдение требований настоящей инструкции может привести к неправильному функционированию изделия, поражению электрическим током, пожару.

## **5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ**

- 5.1. Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта в упаковке производителя, обеспечивающей предохранение изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.2. Хранение изделий осуществляется только в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -30 до +50°C и относительной влажности 80% при 25°C без конденсации.

## **6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

6.1. Настоящая продукция требует специальной установки и подключения. Обратитесь в уполномоченную организацию, специализирующуюся на оказании такого рода услуг. При этом требуйте наличия соответствующих разрешительных документов (лицензии, сертификатов и т.п.).

Лица, осуществившие установку и подключение изделия, несут ответственность за правильность проведенной работы. Помните, квалифицированная установка изделия необходима для его дальнейшего правильного функционирования и гарантийного обслуживания.

6.2. Средний срок службы светильника – не менее 3 лет при условии соблюдения потребителем требований эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год со дня продажи при условии соблюдения потребителем требований эксплуатации, транспортирования и хранения.

6.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия:

- в случае неправильной установки и подключения изделия;
- имеющие механические повреждения;
- иные повреждения, возникшие в результате неправильного транспортирования, хранения, монтажа и подключения, неправильной эксплуатации;
- имеющие следы самостоятельного, несанкционированного вскрытия и/или ремонта изделия.
- недостатки, которые возникли вследствие действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

## **7. УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ**

Подобные отходы (IV класс) подлежат утилизации специализированными компаниями, имеющими соответствующую лицензию.

## **8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Штамп торгующей организации